

TeraResist 8000 ME - Koff

ektroden

Artike In uEmPmOe2r0 1 0 7 4



Produkt beschrei bung

TeraResist 8000 ME Hoch-Ohmmeter

Das TERA-RESIST 8000 ME ist Obeen f Hörche Orbavimonhet sit.and Dodiseme Bseschineg nung er feifnar biges Touch Đaiss pHonos yn - Ohmmweit eer fobeisett eet Mes:sp1aOn nWu,ng1eOnO V, 500 V

Di Asuto-Messspannung **schua**n kit et bindie Messspannung automatisch um.

Di Tei mer - un kltäisosnt Sie über einen definierten Zeitraum messen.

Einnterner Spehächtersämtliche Messwertt Sp. Swehne het bebene zipert ansenden können.

Dimenit geliefert ein Spoofrtt wiaerret und visualisiert Ihre Messwerte. Das Twirich klusive zwei Meszsweeliek Stirloidke onn messleitungen und einem Netzteigeliefert.

- •Tera-Ohmmeter mit Touch-Screen Display im Kofferset
- Bedienung über farbiges Touch-Screen Display
- 4 feste Messspannungen
 - 10 V, für Messungen von 1 K bis 200 G,
 - 100 V, für Messungen von 100 K bis 2 T;
 - 500 V, für Messungen von 500 K bis 5 T;
 - 1.000 V, für Messungen von 1 M bis 10 T;



- Messung der Luftfeuchte und Temperatur
- Auto Messspannung (automatisches Umschalten der Messspannung)
- Timer unktion (Messungen über definierbaren Zeitraum)
- Break Down Widerstandsmessung mit grafischer Anzeige
- •Interner Speicher für die Messwerte mit zusätzlicher Übergabe
- •USB Schnittstelle für Datenexport und PC-Anzeige (über mitgel

Lieferumfang

- Tera Ohmmeter Tera Resist 8000
- Steckernetzgerät 230V~ / 50Hz 9V DC / 300mA
- 4 x AA Mignon NiMH Akku
- Messleitung (gelb) 2m, Schutzstecker auf Schutzstecker (4 mm)
- Messleitung (rot) 3 m, Schutzstecker auf Schutzstecker (4 mm),
- 2 Messelektroden 2,5 kg nach EOS/ESD-S4.1 und S7.1
- USB Kabel
- PC Software KL_ReadOut auf USB Stick
- Bedienungsanleitung
- Kalibri erzeugni s
- Stabiler ALU-Koffer

Auch PaROsRENT Miet by ätätich.



Weitere Bilder





