

BEDIENUNGSANLEITUNG



Steckdosen-Prüfgerät für Schuko Steckdosen

zum Testen der korrekten Verdrahtung von Schutzkontakt-dosen mit optischer LED- Anzeige und Prüfung von:

- Phase / Nullleiter vertauscht (Erde ok)
- Erde nicht angeschlossen
- Nullleiter nicht angeschlossen
- Phase / Erde vertauscht
- OK, Steckdose richtig angeschlossen

Stecken Sie einfach den Steckdosentester in eine Schuko-Steckdose (Schrift lesbar, LED oben).

Ist die Steckdose richtig angeschlossen, leuchten alle 3 LEDs.

Anhand der folgenden Tabelle können Sie Fehler bei der Verdrahtung Ihrer Schuko-Steckdose wie folgt erkennen:



Die Bedeutung der Kontrollleuchten



Alles ok:
Steckdose ist
richtig ange-
schlossen.



Alles ok:
Phase / Null-
Leiter ver-
tauscht
(Erde ok).
Verdrahtung
ändern wenn
nötig.



Fehler:
Erde nicht an-
geschlossen.
Verdrahtung
prüfen.



Fehler:
Null-Leiter
nicht ange-
schlossen.
Verdrahtung
prüfen.



Fehler:
Phase / Erde
vertauscht.
Verdrahtung
prüfen.